

Einstellungen Widows Mixer

Vor der allerersten Messung muss nach dem Anstecken des STIC der Audio-Mixer im Betriebssystem wie folgt überprüft werden. Die richtige Einstellung ist wichtig für das einwandfrei Funktionieren des STICs. Hier sind die wichtigsten Einstellungen am Beispiel von Windows 7 aufgezeigt:

1. Über **Start > Systemsteuerung** die Dialogbox **Sound** öffnen:
 - A) Im Reiter **Wiedergabe** für Lautsprecher -X-USB Audio Codec auf Eigenschaften klicken:
 - ✓ Im Reiter **Pegel** Schieber auf 100% stellen
 - ✓ Im Reiter **Erweiterungen** ,Alle Erweiterungen deaktivieren'
 - ✓ Im Reiter **Erweitert** prüfen ob 44.1kHz eingestellt sind
 - B) Im Reiter **Aufnahme** für Line -X-USB Audio Codec auf Eigenschaften klicken:
 - ✓ Im Reiter **Abhören** darf Gerät nicht als Wiedergabequelle festgelegt sein
 - ✓ Im Reiter **Pegel** Schieber auf 100% stellen
 - ✓ Im Reiter **Erweitert** prüfen ob 44.1kHz eingestellt sind
 - C) Im Reiter **Sounds** im **Soundschema** ,keine Sounds' wählen, Windows Standardsound deaktivieren

*Je nach Betriebssystem sehen die Dialogboxen immer unterschiedlich aus. Davon unabhängig gibt es aber immer die generelle Trennung von Wiedergabe- und Aufnahmeeinstellungen für unseren ,X-USB Audio Codec' (=STIC). In beiden Einstellungen sind immer alle Pegel voll aufzudrehen und alle Effekte und Sounds auszuschalten. **Vor jeder Messung sollte immer sichergestellt werden, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist** (Lautsprechersymbol Windows Taskleiste unten rechts).*